

Zalecane systemy do ścian mineralnych MODEE

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument zawiera listę zalecanych klejów oraz hydroizolacji do ścian mineralnych MODEE, które są zaprojektowane do instalacji wewnątrz pomieszczeń.

2. Zalecane systemy

STREFA SUCHA		
Klej	Hydroizolacja	Rekomendacja
MODEE glue	brak	TAK
UZIN KE68	brak	TAK
UZIN KE68T	brak	TAK
BOSTIK MAMUT	brak	TAK
BOSTIK HIGH TACK 785	brak	TAK
HENKEL T-REX	brak	TAK

STREFA MOKRA		
Klej	Hydroizolacja	Rekomendacja
MODEE glue	folia w płynie MAPEI MAPEGUM WPS (folia w płynie nakładana w dwóch warstwach z zatopieniem taśm hydrolokacyjnych w tzw. pachwiny pomieszczenia)	TAK
MODEE glue	folia w płynie ATLAS WODER E (folia w płynie nakładana w dwóch warstwach z zatopieniem taśm hydrolokacyjnych w tzw. pachwiny pomieszczenia)	TAK
MODEE glue	BOSTIK ARDATEC FLEXDICHT + folia w płynie nakładana w dwóch warstwach z zatopieniem taśm hydrolokacyjnych w tzw. pachwiny pomieszczenia (ściana/posadzka/naroża)	TAK
BOSTIK Mamut	BOSTIK ARDATEC FLEXDICHT + (folia w płynie nakładana w dwóch warstwach z zatopieniem taśm hydrolokacyjnych w tzw. pachwiny pomieszczenia)	TAK
BOSTIK HIGH TACK 785	BOSTIK ARDATEC FLEXDICHT + (folia w płynie nakładana w dwóch warstwach z zatopieniem taśm hydrolokacyjnych w tzw. pachwiny pomieszczenia)	TAK

BOSTIK ARDAFLEX MULTI	BOSTIK ARDATEC FLEXDICHT + (folia w płynie nakładana w dwóch warstwach z zatopieniem taśm hydrolokacyjnych w tzw. pachwiny pomieszczenia)	TAK
BOSTIK WOOD H944 XTREM	BOSTIK ARDATEC FLEXDICHT + (folia w płynie nakładana w dwóch warstwach z zatopieniem taśm hydrolokacyjnych w tzw. pachwiny pomieszczenia)	TAK
UZIN KE68	sztynne hydroizolacje CODEX HYDROSTOP (zatopiona w pierwszej warstwie kleju -> hydroizolacja wymaga ułożenia dwóch warstw kleju)	TAK
UZIN K68T	sztynne hydroizolacje CODEX HYDROSTOP (zatopiona w pierwszej warstwie kleju -> hydroizolacja wymaga ułożenia dwóch warstw kleju)	TAK

3. Wskazówki dotyczące aplikacji

- Upewnij się, że podłoże jest czyste, suche i równe przed instalacją.
- Zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami producenta kleju oraz hydroizolacji dotyczącymi prawidłowej aplikacji.

4. Gwarancja

Niewłaściwe użycie kleju i/lub hydroizolacji może unieważnić gwarancję na produkt. Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją produktową MODEE w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących gwarancji.

5. Kontakt

W przypadku pytań lub potrzeby pomocy prosimy o kontakt:

Email: office@decora.pl

Phone: +48 61 28 64 200

Ważne od 2025-06-15